

# Manual Digital klocka

LUMEX 5 och LUMEX 7 med NTP



 WESTERSTRAND URFABRIK AB

 Box 133
 Tel. 0506 48000

 545 23 TÖREBODA
 Fax. 0506 48051



## Allmänt

Digital klocka med fyra siffror och kolon för visning av tid inomhus. Siffrorna består av 7 segment.

Exempel:

23:59

Digital klocka med sex siffror och kolon för visning av tid inomhus. Siffrorna består av 7 segment.

Exempel:



Konfiguration av klockan görs via en WEB-browser . Klockan synkroniseras av en NTP server. Kolon mellan timme och minut blinkar när klockan har fått en godkänd tid.

Klockan har en justerbar ljusintensitet på 8 nivåer.

Vid strömavbrott stängs displayen av. En intern klocka räknar upp tiden.

När strömförsörjningen återställts tänds lysdioderna och digitaluret visar rätt tid.

# LAN anslutning

Klockan är försedd med en RJ45 (10BASE-T) kontakt för anslutning till LAN via en Power-Over-Ethernet switch. Varje klocka har en unik IP adress. IP adress, gateway, subnet mask och server IP adress konfigureras via en WEB-browser. Om DHCP används får klockan sin IP adress automatiskt från DHCP servern.

Klockan har default IP fall back adress 192.168.3.10

## NTP

För att förse användare med Korrekt tid i ett Local Area Network (LAN) används Network Time Protocol (NTP). NTP tillhör protokoll familjen TCP/IP. Westerstrands digitala klockor typ Ethernet LAN styrs och kontrolleras av tid distribuerad av Nätverket.



# Funktionsbeskrivning

## Uppstart

När nätverkskabeln ansluts till klockan, kommer displayen att visa streck eller den interna tiden om den har någon.

När klockan får och accepterar en NTP signal, kommer displayen att visa rätt tid och kolon mellan timme och minut blinkar.

## Automatisk "take over function"

Om NTP försvinner kommer en intern klocka ta över tidkontrollen av rätt tid.

# Installation väggmonterad

- Lossa 4 skruvar, 2 på ovansidan och 2 på undersidan. Ta bort fronten och montera bakplåt på vägg.
- Anslut LAN kabeln till RJ45 (10BASE-T). •
- Anslut matningsspänning 230VAC, 50Hz. Se Anslutning sidan 7. • Om matningsspänning 24 VDC se bifogad anslutningsritning 086637-00
- Montera tillbaka fronten. ٠
- Konfigurera klockan. •



# Installation/Montering Tak-modell



- Lossa 2 skruvar på undersidan av servicefronten (den fronten när man har R,F,P på högersidan). Dra utåt och lyft av fronten.
- Montera de två takfästena på digitaluret och montera klockan.
- Anslut matningsspänning 230VAC, 50Hz. Se Anslutning sidan 7. Om matningsspänning 24 VDC se bifogad anslutningsritning 086637-00
- Vid fast anslutning skall inkoppling till det matande nätet ska ske via en lätt åtkomlig separat manöverbrytare (2-polig, 3 mm kontaktgap).
- Montera tillbaka servicefronten och montera täckplåtarna på takfästena.
- Konfigurera klockan.



# Installation/Montering Dubbelsidig Vägg-modell



- Lossa 2 skruvar på undersidan av servicefronten (den fronten när man har R,F,P på högersidan). Dra utåt och lyft av fronten.
- Montera klockan.
- Anslut matningsspänning 230VAC, 50Hz. Se Anslutning sidan 7. Om matningsspänning 24 VDC se bifogad anslutningsritning 086637-00
- Vid fast anslutning skall inkoppling till det matande nätet ska ske via en lätt åtkomlig separat manöverbrytare (2-polig, 3 mm kontaktgap).
- Montera tillbaka service fronten.
- Konfigurera klockan.

## WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA



# Anslutning

Anslutningarna görs på bakplåten enligt figuren nedan. LUMEX 5



LUMEX 5/S, LUMEX 7, LUMEX 7/S



# Anslutning temperatursensor (detta är en option).

Temperatursensor-anslutning

- Brun
   Svart
- 5 Skärm





# Konfiguration med en WEB-browser

## Lösenord

Ett lösenord behövs. Använd alltid användarnamn *admin*. Default lösenord är *password*. Om den första bokstaven av lösenordet är blankt kommer denna fråga om lösenord försvinna.

Om lösenordet är glömt måste man starta TELNET. Den sista raden visar ett antal tecken inom parenteser []. Skriv upp detta och kontakta Westerstrand.



# WESTERSTRAND URFABRIK AB Box 133 Tel. 0506 48000 545 23 TÖREBODA Fax. 0506 48051

Efter login visas en funktionsmeny:



## Status >>

Visar klockans status. Informationen uppdateras var 10:e sekund eller vid ett tryck på knappen Refresh.

WESTERSTRAND	Box 133 SE-545 23 Tőreboda, Sweden Tel: +46 (0)506 48000	
Sweden	IP=192.168.2.1 MAC=00-90-C2-EE-08-E8	DUX-F
Status >> General >>	UTC=2014-07-09 11:35:27.877 Wed LT=2014-07-09 13:35:27.877 Wed (Summer) Country/Timezone=+1d (Berlin,Brussels,Paris),UTC=60 min. Summertime from 25 Mar 01:00, Wintertime from 25 Oct 01:00 NTP server=192.168.1.1 Number of time settings=12	) (UTC)
Network >>	Dimmer(915) = 8 : 128	Temperatur-
NTP>>	Two days ago= min. 23 °C, max. 24 °C, average. 23 °C Yesterday = min. 20 °C, max. 23 °C, average. 22 °C Today = 24 °C (min. 24 °C, max. 24 °C, average. 24 °C )	Information. Temperaturen
Help >>>	No Alarms Uptime=681 seconds Firmware=DUX-B149 (Nov 26 2013 11:20:04)	läses en gång per minut.
	Refresh	

MAC	Unik adress. Alltid 00-90-C2-aa-bb-cc. De 3 sista siffrorna (aa-bb-cc) syns på nätverkskortet t.ex. EE-08-E8
Dimmer(991)= 7:116	991 - Input värde från sensor: Låg betyder mörkt. Hög betyder ljust.

,	7 – Display intensitet: 1	betyder låg och 8 be	etyder hög intensit	et.
-				

Larm	Förklaring
NTP Timeout	Inget svar från NTP-servern inom 24 timmar
NTP fail	Problem med enskild NTP förfrågning, t.ex. inget svar inom 3,5 sekunder eller nätverksproblem
DNG man land	
DNS resolve	Kan inte identifiera NTP-servern
A/B Hour	Inget svar från tim-sensorn för sida A/B
A/B Min	Inget svar från minut-sensorn för sida A/B
A/B Sec	Inget svar från sekund-sensorn för sida A/B

# WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA Tel. 0506 48000 Fax. 0506 48051



## General >>

Ställ in allmänna parametrar

	Westerstrand Urfabrik AB			
	Box 133			
WESTERSTRAND	Tel: +46 (0)506 48000	311		
		Genera	al	
Sweden	Name	DUX-F		
	Time (format YYMMDD HHI	MM) 140709 1521		
	Format	time=07:59, date=28.09 💌	12/24 hour form	nat O 12h O 24h
	Show time (s)	10	Show date (s)	10
	Show temperature (s)	10		
Status >>	Temp. offset ( -99 °C )	0		
C	Temp. alarm low (°C)	-990	Temp. alarm hi	gh (°C) 990
General >>	Dimmer ( 18 )	8		
Network >>	Password	••••	repeat	••••
NTP >>	Firmware Download			
a ;	Save			
Help >>				
Name	Symboliskt	namn, max 48 tecker	n. Namnet visas i sta	tusmenyn.
Time	Manuell inc	tällning av tid Kolo	net kommer då att ch	ita hlinka. Om NTP
		unning av tiu. Kulu	igon	
	aviases kom		ka igell.	time=7:59, date=28.9
_				time=7:59, date=28.09
Format	Välj tid- och	id- och datumformat:		time=7:59, date=9.28
				time=7:59, date=09.28
				time=07:59, date=28.9
12/24 hour form	at Väli 12-timi	mars- eller 24-timma	rsklocka.	time=07:59, date=28.09
, <b>_</b>				time=07:59, date=9.28
Show time $(a)/$	Väli intoma	llar i calcundar för vi	aning as tid datum	ah tomporatur
Show time $(s)/$	v alj interva	iter i sekunder for VI	sing av tid, datum $0$	en temperatur.
Snow date (s)/	Intervallet s	tracker sig från 0 till	25 sekunder.	
Show temperature	re (s)			
Temp offset	Korrigerar t	emperatursensorns v	ärde, max 9°C.	
1	0	1	,	
Temn alarm	Ett larm utlög	ses ifall temperaturen 🤅	ir utanför oränsvärden:	1
I ow/high	För att undwi	ka larmet sätt omöilig	a gränsvärden som 00	•. 20°C och 990°C
LOW/IIIgii	r'or att undvi	ka iaimei, sait omojng	a gransvaruen, som -9	$70 \pm 0011 770 \pm 0.000$
Dimmor low/high	(1, 9)			
Dimmer low/nigh	(1-0)			



Dimmerintervall	Alltid låg ljusstyrka = 1(low), 1(high). Alltid hög ljusstyrka = 8(low), 8(high).
Password	Ange ett nytt lösenord. Lösenordet måste upprepas. Ignorera lösenord genom att ange ett lösenord med mellanslag som första tecken.
Firmware Download	För att förbereda klockan för en nedladdning av mjukvara, ska rutan "Firmware Download" fyllas i. Displayen blir då svart. Efter omstart är alltid rutan omarkerad. Se även mjukvara nedan.
Save	Spara parametrar. Om ett nytt lösenord fylldes i kommer klockan att startas om. Dessutom måste webbläsaren (ex Internet Explorer) startas om.

### Network >>

Ställ in nätverksparametrar.

			Net	work		
	DHCP					
	IP	192.168.2.1		IP fallback	192.168.3.10	
	Gateway	192.168.1.1		Subnetmask	255.255.240.0	
	DNS	192.168.1.12				
			SNMP	Setting		
	SNMP					
	SNMP server	192.168.14.1				
			Mail s	etting		
	Mail			1		
	Mail server	192.168.1.10				
	From	info@westerstrand	l.se	То	16213@home.se	
	Save and restart	Wait 15 second	ds after [Save	e and restart], then pro	ess Refresh	
DHC	Р	AV – Statisk II PÅ – DHCP IF	P-adress enlig -adress med	gt IP – adressen bilde fallback enligt IP-fall	n ovan Iback i bilden ovar	1
IP/IP	fallback IP-adress					
Gate	way	Nätverks-gatev	vay			
Subn	etmask	Nätverksmask				
SNM	Р	Om SNMP är I servern. Klocka kontakta Weste	PÅ kommer k an kommer o erstrand för n	clockan att skicka SN ckså att svara på SNN ner information om SI	MP–traps till den u /IP–pollförfrågning NMP och MIB–file	ıtvalda SNMP– 3ar. Var god er.

## WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA





Mail	Om mail är PÅ, kommer klockan att skicka ett meddelande när ett fel upptäcks Ämnet innehåller det symboliska namnet. Ett mail skickas också vid midnatt m information om temperatur.	
Mail server	SMTP-mail serveradress	
From	Källans e-mail adress. Vissa mailservrar kräver en specifik e-mail adress.	
То	Mottagarens e-mail adress. Endast en mottagare är möjlig.	

## NTP >>

Ställ in NTP parametrar.

		NTP	
	DHCP server		
	NTP server	192.168.1.1	
	Broadcast/Multicast Clie	ent 🗌	
	Country/Timezone	+1d (Berlin,Brussels,Paris)	
	Interval(s)	60	
	Save and restart Wait	15 seconds after [Save and restart], then press Refresh	
DHCP-ser	ver	AV: Välj NTP-server enligt NTP-server nedan. PÅ: DHCP–servern tilldelar en NTP-server enligt option 42 (se RFC 2132 för mer information). Då blir NTP-servern no Tidsoffset-informationen till UTC (DHCP option 2) ignorer Country/Timezone måste alltid ställas in.	2 i DHCP-protokollet edanför ignorerad. ras, så att
NTP-serve	r	Välj NTP-server, till exempel <i>192.168.1.12</i> , eller som en U DHCP-server ovan.	RL <i>ntp1.sp.se</i> . Se även
Broadcast/multicast Client Ac ing sta		Accepterar NTP-brodcast-meddelanden. Om Broadcast/Mu inga broadcast-NTP meddelanden har tagits emot, så komm starta automatiskt enligt Interval (s).	lticast Client är PÅ och er NTP-förfrågning att
Country/T	imezone	Ställ in land/tidszon. En NTP-server skickar UTC-tid. Kloc lokal tid och ställer in DST (Daylight Saving Time) automa finns inprogrammerat i mjukvaran. Se även DHCP-server o	kan korrigerar detta till tiskt. En regel för DST ovan.

## WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA



Land/Tidszon	Vinter	Sommar	Tidszon (förkortning)
GBR	UTC+0	UTC+1	WET/WEST
CET	UTC+1	UTC+2	CET/CEST
FIN	UTC+2	UTC+3	EET/EEST
ISR	UTC+2	UTC+3	IST/IDT
UAE	UTC+4	UTC+4	GST
IND	UTC+51/2	UTC+5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	IST
UTC	UTC+0	UTC+0	UTC

Interval (s)

Intervall i sekunder mellan NTP-förfrågningar.

## Help>>

En kort hjälpfil i PDF-format visas.

## **SNMP**

## Allmänt

SNMP aktiveras i funktionen Network. Klockan skickar traps till management servern och svarar på pollning. SNMP funktionen har testats och körts med ett freeware program från IReasoning (<u>www.ireasoning.com</u>) och med Castle Rocks Management Console SNMPc. MIB files:

WESTERSTRAND.MIB och WESTUR.MIB. Kontakta Westerstrand för mer information.

## Exempel

Gränsvärdet för låg temperatur sattes till 18 (°C). När temperatursensorn är avläst (en gång per minut) genereras en trap. Webbläsaren visar:

Two days ago= min. 15 °C, max. 22 °C, average. 19 °C Yesterday = min. 17 °C, max. 20 °C, average. 17 °C Today = 15 °C (min. 15 °C, max. 15 °C, average. 15 °C )

#### Alarm=Temp. low

Ett trap 41 med data 6 skickas. Bilden är från program SNMPc.

MID Objec	t Properties	
Attributes Name: ⊻alue:	Path  rprises(1).westur(2	5281) westur-Traps(0),trapProd41(41)
<u>A</u> ttrib:	Name Object Type Object Name Description Mith Name Path Number Parent Child Access IsCustom IsIndex	Value ObjectID TrapProd1 Trap priority 1 WESTUR-MIB Iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private 1.3 6.1.41 Z2621 0.41 westur-Traps none Not Accessible No No
		OK Avbryt Hjälp

Event Histo Normal Info Normal Info	2008/08/26 2008/08/26 2008/08/26 2008/08/26 2008/08/26	5 - Any-Prior 08:51:49 08:54:06 09:30:14 10:50:35	201.Lumex_5 201.Lumex_5 201.Lumex_5 201.Lumex_5	08:51:49* [192.168.14.81]: Device Up 08:54:06* [192.168.14.81]: Status OK 09:30:14 [192.168.14.81]: Reset (29) **0K** 10:50:35 [192.168.14.81]: No alarms (0)
Severe	2008/08/26	10:54:13	201.Lumex 5	10:54:12 [192.168.14.81]: Temperature low (6)
<ul> <li>Warning</li> <li>Normal</li> </ul>	2008/08/26 2008/08/26	10:54:34 11:10:44	201.Lumex_5 201.Lumex_5	10:54:34× [192.168.14.81]: Status fail, 1 error(s) 11:10:44× [192.168.14.81]: Device Up Event Properties
				Full Message Text 1054.12 [192.168.14.81]. Temperature_low (6)

## WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA Tel. 0506 48000 Fax. 0506 48051



Sida: 13 av 18

## Traps

Traps rensas automatiskt

1100010	
Trap	Förklaring
41	Allvarligt fel
42	Stort fel
43	Litet
44	Automatic removal of a unique trap 41-43 or information.
45	Inget fel. Kommer att rensa trap 41-44.

Trap	Data	MIB-text	Förklaring
45	0	No_alarms	Klockan har inga fel
41	1	NTP_timeout	Inget svar från NTP servern inom 24 h
41	2	NTP_fail	En NTP-förfrågning misslyckades
42	3	Resolve	Kan inte identifiera IP-servern
41	6	Temperature_low	Temperaturen är under den nedre gränsen
41	7	Temperature_high	Temperaturen är over den over gränsen
44	29	Reset	Uppstart

# Poll

Bilden på nästa sida visar alla OIDs. Använd OID 'NumberOfAlarms' (1.3.6.1.4.1.25281.1001) för att kolla antal alarm.



Bild från SNMPc:



## WESTERSTRAND URFABRIK AB Box 133

545 23 TÖREBODA



# RASER

Detta program används för att hitta nätverksklockor och att sätta parametrar. RASER skickar broadcast meddelande på UDP port 9999. Alla Westerstrand Ethernet controllers svarar.

Installera med setup filen SETUP\_RASERxxx.EXE (xxx=version e.g. 105). Ikon 'RaSer' skapas på skrivbordet. Starta programmet. Tryck på knappen [Help]. Manualen RASER.PDF visas. Läs den här manualen för mer information.

## Hitta en Westerstrand Ethernet modul

🕐 RAS	🙄 RASER 3.11 - Search Westerstrand ethernet modules					
Firm DU>	vare mask IP ma -B 255 Clear Break	ask		Help Parameters Firmware	Adapter for ger Microsoft Broadcom Net	eric dialu (treme Gir d
// Bro 01 192 // Tot	adcast 2014-07-10 1 .168.002.001(D) DUX al number of answer	4:22:24. Firmware n -B149 (Nov 26 2013 s: 30	mask=DUX-B, IP mask= 25 11:20) DUX-B	5.255.255.255	00-90-C2-EE-08-E8	3 828

- 1. Välj firmware mask. Till exempel:
  - Sök efter alla WESTERSTRAND Ethernet-moduler (standard).
- *DUX-B* Sök endast efter moduler som innehåller DUX-B i mjukvaretexten, till exempel DUX-B149.
  - 2. Bestäm IP-mask. Exempel:
  - 255 Broadcast till alla, till exempel 255.255.255.255 (standard).
  - *13* Visar bara svar från segment *255.255.13.255*

3. Klicka på knappen [Search]. Kvadraten blir då grön. Programmet RASER har en maxtid i en sökning på 5 sekunder. Bryt en sökning genom att trycka på [Break].

Exempel: Här gjordes en sökning efter efter alla moduler som innehöll namnet DUX-B. Totalt hittades 30 moduler, men endast en motsvarade namnet DUX-B.

### WESTERSTRAND URFABRIK AB Box 133 Tel. 0506 48000

545 23 TÖREBODA F



## Parametrar

Bestäm parametrar i valda klockor. Blanka fält kommer bli ignorerade.

NTP server: Välj NTP-server, till exempel 192.168.1.237 Ntp1.sp.se

## Country:

Välj land. Den här informationen används för att beräkna den lokala tiden utifrån NTPserverns meddelanden.

#### Interval:

Bestäm intervall i sekunder mellan tidsförfrågningarna.

Firmware mask	IP mask				
DUX-A104	255				
Parameters			<b>_ 🗆 🔀</b> р		Paramete
				* *	
NTP server					
192.168.1.237					
Country				* *	
SWE	¥				
Interval					
67					
Reply		🔽 Restart			
		-			

## Reply:

Skicka ett svar från moduler beroende på dens parametrar. Detta förutsätter att Restart är omarkerad. Se avdelningen <u>Find a Westerstrand Ethernet module</u> ovam för svarsformatet. <u>OBS. Firmware DUX-F startar om automatiskt vilket gör att svar aldrig visas.</u>

#### Restart:

Tvingar fram en omstart av modulen.

#### Transmit:

Skickar parametrarna. Åtminstone fyra tecken i början av firmware mask måste stämma överens med den verkliga firmware-namnet.

Fler funktioner: [Clear] [Log communication] [About]

Ta bort informationen i fönstret. Loginformation. Test. Visa programinformation.

# WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA



# Mjukvara

Med program UDPDownload.exe kan ny mjukvara nedladdas via Ethernet. Före nedladdning måste aktuell klocka aktiveras. Detta görs från Web-browsern i funktion *General*>>. välj *Firmware Download*|*On* och *Save*. Klockans display blir svart.

Starta program UDPDownload.exe.

Välj RAM Loader *PDL\_Generic.bin*. Den filen hittas i samma mapp som UDPDownload.exe. Välj new firmware file. Här DUX-B149.BIN.

Programmet söker efter aktiverade enheter.

🕮 Network Download Utility V2.6L		
Ping/Config Log Search Download Abort	Help	E×it
Specify RAM loader Use Built-in Dynamic C RAM Loader Use Built-in Softools RAM loader		
RAM Loader: F:\download_eth\PDL-Generic.bin	<u> </u>	
User Program: GADUX-B149.bin		
Force Short Packets         Force RAM loader Download         Query for User block size		
DUX-B149 (Nov 26 2013 11:20:04) IP=192.168.2.1:2000 00:90:c2:ee:08:e8 No loader.		~
		~
Search/Ping response from: 192.168.2.1 port 2000: DUX-B149 (Nov 26 2013 11:20:04)		~
Security for boards on part 2000		
.Searching for boards on port 2000.		
Searching for boards on port 2000.		
.Searching for boards on port 2000.		
.Searching for boards on port 2000.		
Searching for boards on port 2000.		~

Här hittades endast en med IP adress 192.168.2.1. En ny sökning kan göras genom att trycka på Search.

Välj klockorna för nedladdning av ny mjukvara. Inget val behövs om endast en klocka hittats. Tryck på *Download*. Nedladdningen startas automatiskt. Efter nedladdningen startas klockorna om och de valda klockorna försvinner från UDPDownload programmet. Kontrollera klockorna på nätverket med programmet RASER.

## WESTERSTRAND URFABRIK AB

Box 133 545 23 TÖREBODA F



# Teknisk data

SNTP, RFC1769, SNMP v1 Enterprise MIB (RFC 1155 - 1157), HTTP, Telnet
TCP/IP
Fix IP address or DHCP
Ethernet version 2/IEEE 802.3
Stödjer 10BASE-T (RJ45) anslutningar
Web-Baserad
Stöd för DNS
0 °C till +40 °C.
Dallas DS18S20 med onoggranhet 0.5°C from -10°C to 85°C.